

太陽電池モジュール開梱時ご確認ください

2025.2.10作成

1	<u>荷受け時にドライバーと目立った外傷がないか一緒にご確認ください。問題が発生した場合はドライバーに伝えてください。</u> 外装箱に巻かれた保護用ラップをナイフなどで切り開き、外装箱を傷つけないよう注意しながら取り外します。	
2	ビニールの固定用バンドを外します。バンドの結合箇所を両手で引っ張り、左右反対方向に力を入れてねじると簡単に取り外すことができます。 (もしくはナイフでバンドを切ります)	
3	箱に破損がないかチェックしてください。	
4	「開梱説明書」通りに箱を開け、モジュールに傷や割れがないかチェックしてください。	

**破損があった場合、次ページの情報を写真に撮り、
担当営業にご連絡下さい**



